

Erledigt

ML startet nur im Safe Mode

Beitrag von „Sueysite“ vom 25. Oktober 2012, 21:34

Ich **hatte** die Probleme immer direkt nach der Installation.

Nachdem ich den halben Abend rumexperimentiert hab, startet das System doch tatsächlich eigenständig (komplett ohne Boot Flags)

Was habe ich gemacht? In meiner Verzweiflung hab ich auf dem Unibeast Installationsstick das Verzeichnis "/Extra/Extensions/" entdeckt. Dort hab ich dann diverse Treiber installiert. Unter Anderem die AppleACPIPlatform.kext. Seitdem fährt die Kiste tatsächlich hoch.

ABER - Netzwerkadapter. Er blinkt und leuchtet fröhlich, wird aber vom System nicht erkannt. Was hab ich hier für Möglichkeiten? (Atheros Lan Chip auf dem Board verbaut)