

Trackpad Lösung für Laptops

Beitrag von „domeej“ vom 19. November 2017, 17:45

Hallo,

ich hab ein High Sierra System auf meinem Acer Swift3. Scrollen funktioniert, auch die Mausclicks, aber die Swipes mit 3 Fingern zum Beispiel nicht, liegt das vll irgendwie an der Tastatur (ISO/Ansi)?

Die 4 Finger-Geste (nach links) um das Dock anzuzeigen funktioniert aber wieder..

Mir ist nur aufgefallen dass wenn ich in einem Textfeld bin und mit drei Fingern nach links swipe kommt dieses Zeichen '•' nach rechts dieses '±'. Könnte das das Problem sein? Vll einfach was falsch konfiguriert?

Ig