

dvd laufwerk wird nicht erkannt

Beitrag von „Goron“ vom 13. August 2011, 23:29

Das LW hängt nicht zufällig am JMicron, oder? Versuch mal, das auf einen anderen Port zu stecken, oder -falls ich Recht habe-, einen Treiber für den JMicron in dein /E/E zu packen ... das geht auf jeden Fall, das LW 😊