

Asus ROG G752VM-GC034D

Beitrag von „Schucha“ vom 21. Dezember 2017, 20:25

ich verstehe nicht wie ich das elan1200 zum laufen bekomme.

ich habe diverse Kexte dafür zu löschen, stimmt das ?

und dann die voodooi2c wo hineinkopieren ?

bitte mir bringen die Anleitungen auf englisch nichts...