

Erledigt

Verschoben Logitech C910 lässt sich nicht initialisieren/funktioniert nicht

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 5. November 2012, 22:44

Ändern kannst du die zuständige kext da gibts meist ne info.plist in der die passenden ids zur kext atehen wenn du dort die ids deiner hardware einträgst wird die kext für deine hardware geladen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk