

Erledigt

DELL Laditude E6400

Beitrag von „matze“ vom 6. November 2012, 21:47

boote einfach mal mit `-v npci=0x2000` oder `-v npci=0x3000`. Einfach mit denen booten und sonst gar nichts ;). hier auch mal einen wiki Eintrag zu "PCI Configuration begin"-->[klick mich](#)