

Erledigt

HP Folio 9480m Sierra Installation hängt

Beitrag von „Rossi“ vom 14. Januar 2018, 22:03

Hallo [@McRudolfo](#),

beim Sleep geht nur der Bildschirm aus, der Ruhezustand wird also nicht erreicht. Ich glaube ich habe den Hibernatemode auf 0 gesetzt per `sudo pmset hibernatemode 0`. Könnte es daran liegen das es nicht klappt? Irgendwo habe ich gelesen man sollte das bei nem Notebook machen, hat allerdings nichts gebracht 😊

Batterieanzeige ist immer noch bei 0%, auch mit der neue DSDT.aml

Aber ehrlich gesagt möchte ich mein Glück nicht überstrapazieren und dich damit nicht weiter nerven, denn du hast wirklich schon total viel für mich getan. Ich bin zutiefst beeindruckt von deinen Fähigkeiten, sowohl der technischen Art, als auch deiner Geduld und deiner Bereitschaft Freizeit für mich zu opfern. Ich hoffe eines Tages werde ich mich mal in irgendeiner Form dafür revanchieren können 😊

Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Abend und nochmals vielen Dank.

Gruß
Rossi