

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „umax1980“ vom 16. Januar 2018, 13:54

Schalte mal im Clover Boot Menü mit dem Argument -v den Textausgabe-Modus ein.
Das müsste unter Options zu finden sein.