

Erledigt

Ozmosis defaults.plist mit der Shell ersetzen

Beitrag von „Skorpi08“ vom 21. Januar 2018, 03:39

Hier habe ich 2 Bilder für euch, wie ihr die defaults.plist löschen und/oder ersetzen könnt. Da auf der Shell die Tastaturbelegung Englisch ist macht ihr den Doppelpunkt mit Shift+ö und den \ einfach mit der <> Taste.

Wer Leerzeichen im Namen hat, schreibts mit Anführungszeichen, Shift+ä:

```
mv "defaults Kopie.plist" defaults.plist
```

fs0 ist meistens das EFI, wenn nicht dann sucht es weiter, fs1...fs2...

ls schaut man was sich in dem Ordner/Partition befindet

cd geht man in ein Ordner rein

rm löschen

cp kopieren

mv umbenennen

reset Festplatte formatieren 😄

Wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich mir gleich einige defaults.plist erstellt, somit erspare ich mir das starten des Betriebssystems und kann gleich eine andere .plist ausprobieren. Nicht vergessen den NVRAM nach jedem austausch der defaults.plist zu löschen, mit Alt + CMD + P + R

Die Shell erreicht ihr, indem ihr beim Bootvorgang die F12 drückt. Da dann die Shell auswählen.

Das geht natürlich auch bei defekten/falschen/nicht funktionierenden .kext