

Erledigt

## ALC892 kein Sound

**Beitrag von „al6042“ vom 31. Januar 2018, 23:16**

Ok... an der Stelle sind weder der Lilu noch der AppleALC in der EFI platziert...

Kannst du den Terminal-Befehl wiederholen, wenn beide Kexte in der aktuellsten Version in der EFI liegen?

Und dann noch bitte deine aktuelle config.plist dazu packen...