

Erledigt

GeForce 1070 auf korrekte Einbindung testen ???

Beitrag von „al6042“ vom 1. Februar 2018, 21:49

In dem Falle solltest du im laufenden, aber nicht grafisch voll unterstützten Modus, ins Terminal gehen und folgenden Befehl ausführen:

Code

1. `sudo nvram -c`

Du wirst dein Anmelde-Kennwort im Terminal eingeben müssen, um den Befehl zu bestätigen...

Achtung: Es gibt keine optische Rückmeldung während der Passwort Eingabe.

Hast du das erfolgreich ausgeführt, musst du nochmal neu starten und dann sollte es wieder flutschen.