

Erledigt Samsung R730

Beitrag von „Scale“ vom 14. November 2012, 21:06

Stecke mal alle Kabel aus, die du nicht brauchst (Audio, Internet, usw.) und versuche es dann....