

Erledigt

## Ozmosis geht nicht

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 4. Februar 2018, 13:03**

Hast du die Einstellungen im Bios schon angepasst?

Edit: Mach mal im Bios mit Win+Alt+P+R einen NVRAM Reset. Normalerweise wird der Bildschirm zuerst rot, dann gelb und zum Schluss grün. Er startet dann automatisch neu.