

Erledigt

Lenovo x230 nach dem ausschalten, wird er wieder neu gestartet

Beitrag von „a1k0n“ vom 5. Februar 2018, 10:56

Adde mal Testweise:

Code

1. `<key>AppleRTC</key>`
2. `<true/>`

in deine config.plist