

Erledigt

pc zusammen gebaut startet und geht wieder aus

Beitrag von „Nightflyer“ vom 5. Februar 2018, 11:28

Wie CPU1 oder 2?

Das Kabel hat einen 8pin Stecker, meistens in zwei 4pin unterteilt.

Die passen nebeneinander in den Sockel