

Erledigt

Lenovo x230 nach dem ausschalten, wird er wieder neu gestartet

Beitrag von „AlboZ“ vom 5. Februar 2018, 12:32

[@a1k0n](#)

Wie kann ich das in meiner config.plist einfügen? Über den clover configurator?