

Erledigt

GA-Z77-DS3H Probleme Bootloader und Sleep

Beitrag von „Ger“ vom 17. November 2012, 19:04

Hallo,

ich bin dabei, mir meinen ersten Hackintosh zu bauen (siehe Sig).

Die Installation von ML mit Unibeast funktioniert super. Danach boote ich den Bootloader vom USB-Stick und starte mein ML von SSD. Bis auf den Ton funktioniert eigentlich schon alles ohne Treiber.

Dann starte ich Multibeast und stelle folgendes ein:

Wenn ich jetzt neu starte, geht nix mehr. Beim booten mit v läuft zwar alles soweit, am Ende aber, wenn der Desktop kommen sollte, kommt statt dessen ein Standbild vom grauen Apfel. Ich komme nicht mehr ins OS und muss neu installieren. Oder gibt es noch einen anderen Weg?

Wenn ich in Multibeast nach der Neuinstallation nur das erste Häkchen setze (...DST-Free Installation), habe ich dasselbe Problem.

Setze ich hingegen nur ein Häkchen beim Audiotreiber, kann ich mit Hilfe des USB-Sticks booten und Audio funktioniert.

Es scheint also irgendwas mit dem Bootloader zu tun zu haben.