

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. Februar 2018, 08:52

[@Dr.Stein](#) Dann hast du einen HS Port zu viel excludet 😊

[@boarder80](#) Schick mal bitte einen IOReg dump und schau mit "nvram -p" im Terminal nach ob das Bootarg gesetzt ist.