

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30) mit High Sierra

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Februar 2018, 12:11

Eventuell funktionieren die Tasten als ganz normale PS2 Tasten. Das kannst du herausbekommen indem du das angehängte Programm nach "/usr/bin" kopierst. Danach Neustart.

Nach dem Neustart im Terminal folgenden Befehl ausführen:

Code

1. `ioio -s ApplePS2Keyboard LogScanCodes 1`

Danach sollte jeder Tastaturanschlag in der Konsole angezeigt werden. Sieht bei mir dann beim drücken der kleinen d Taste so aus.

Code

1. `standard 12:07:20.477761 +0100 kernel ApplePS2Keyboard: sending key 20=2 down`

Werden dann beim drücken der fn+X Taste ebenfalls solche Codes ausgegeben dann werden die Tasten über PS2 ausgegeben.