

Erledigt

Realtek ALC892 Eigenarten!

Beitrag von „jo89“ vom 22. November 2012, 17:04

Hey Leute.

Ich musste gestern mein System (siehe Signatur) neu aufsetzen. Inzwischen läuft wieder (fast) alles.

Meine Realtek ALC892 Sound will ums verrecken nicht funktionieren. Hab schon verschiedene Dinge mit Multibeast usw probiert, allerdings ohne Erfolg.

Das seltsame ist das wenn ich mein ML auf eine andere Partition installiere und da mit Multibeast den ALC892 installiere funktioniert alles.

Woran könnte das liegen? Hat jemand ne Ahnung?