

Erledigt

GA-Z97X-UD5H-BK + i7-4790K kein Start mit AMD Grafikkarte

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. Februar 2018, 22:04

Ich bin zurzeit ziemlich im privaten eingebunden, aber ich antworte hier mal kurz:

Zitat von CrazyCreator

Wobei, nur zum Verständnis. wenn in der EFI nichts liegt, dann gibt es doch da eigentlich eh nichts zu laden. Also was neues.

Etwas neues kann dann nicht geladen werden, aber trotzdem wird der bisherige NVRam geleert und die Variablen neu gesetzt.

Zitat von CrazyCreator

In der defaults in deinem BISO steht keiner drinnen. Macht das vielleicht Sinn da einen reinzuschreiben?

Ich würde dir eher raten, eine gute defaults für die EFI zu generieren, in der du dann auch den Verbose, Bootauswahl und DisableATIInjection deaktivieren kannst...

Zitat von CrazyCreator

Was ich auch direkt mal gemacht habe. Folgendes habe ich ins Terminal geknallt:

Am besten wäre das ganze in einer defaults oder DSDT. Du kannst auch mal Futomaki und Aji probieren... Wie du den Framebuffer in der defaults setzt steht auch in der Wiki, Ozmosis --> Nach der Installation 😊

Wie gehts jetzt weiter? Welche Probleme bestehen noch?

Was geht noch nicht? Sound, Ethernet, irgendwas in der Richtung?

Ansonsten würde ich sagen kümmern wir uns mal um DSDT und Quicksync, was meinst du?