

**Erledigt**

## **Zwei Displays an Intel HD Graphics 630**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. Februar 2018, 20:11**

Dann extrahiere doch bitte mal deine DSDT durch drücken der F4-Taste im Clover Bootmenü... Nachdem die Büchse dann gestartet ist, findest du die extrahierten ACPI-Tabellen, darunter auch die Original DSDT.aml, unter /EFI/CLOVER/ACPI/origin auf der versteckten EFI-Partition.

Poste die hier als Datei-Anhang, zusammen mit deiner aktuellen config.plist, und ich schaue mal, was sich einrichten lässt.