

**Erledigt**

## **Hackintosh braucht mehrere Anläufe bis zum start und schaltet sich manchmal von selbst ab**

**Beitrag von „spinna“ vom 6. März 2018, 13:16**

Erstmal ein zünftiges hallo aus dem schönen Bayern liebe leute 😊

Mein Rechner ist Komplett über Unibeast und Multibeast aufgebaut, ich will zu Clover wechseln aber muss dringend noch ein Projekt beenden dannach will ich updaten und Clover Verwenden. ich habe einfach den Standart Guide auf der Seite verwendet und es hat alles super geklappt, von Installieren bis Booten ich musste nur GrahpicsEnabler Flag verwenden.

Das Einzige was nicht läuft ist Sound und Ethernet was nicht weiter schlimm ist da der Rechner Offline bleibt und ich eine Externe Firewire Soundkarte verwende.

Ich hab mich zwar bischen eingelesen doch trotz dessen bin ich ein blutiger Anfänger also bitte habt Gnade.

Das Problem ist das die Kiste einige Anläufe braucht bis sie startet und manchmal startet sie überhaupt nicht, Bild bleibt schwarz aber Lüfter gehen an, es fühlt sich an als ob einfach nur kein Bild da ist aber alles andere läuft.

Das andere Problem ist das die Kiste einfach von selbst mitten im Betrieb ausgeht und neustartet keine Ahnung ob das jetzt ein Hackintosh Problem ist.

In der SystemInfo zeigt er mir die CPU nicht richtig an da steht 4,3 GHZ Quadcore Intel Xeon

Ich hoffe ihr könnt mir helfen LG