

Erledigt

Temperaturen anzeigen - iStat Pro - Wie ?

Beitrag von „NoOne“ vom 24. November 2012, 13:58

Hallo !

Ich habe vor kurzem meinen ersten Hackintosh zusammengebaut. Mittlerweile habe ich so gut wie alles fertig. Dazu gehört auch iStat Pro für das Dashboard, es wird dort aber nur die HD Temperatur angezeigt. Ich kenne von meinem Macbook, dass Fan Speed, Temps.etc. angezeigt werden. Was muss ich ändern, damit die Temperaturen usw. angezeigt werde?
Ich möchte nämlich gerne wissen, welche Temps unter last entstehen.

Grüße NoOne

PS: Es läuft 10.7.4, habe keine DSDT verwendet