

Erledigt Airdrop funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. März 2018, 23:02

[Zitat von dcpro11](#)

„discoverable“ = off

Das bezieht sich nur auf die Bluetooth Funktion, denn als BL Gerät bist du "unsichtbar". Das ist bei mir genauso, aber trotzdem funktioniert AirDrop.
Zudem wird bei dir unter WLAN AirDrop als "Supported" angezeigt.

Die Locale und Channels passen hingegen noch nicht ganz. Auch wird kein AirDrop-Kanal angezeigt. Hast du mal [AirportBrcmFixup](#) ausprobiert?