

Erledigt

## Airdrop funktioniert nicht

Beitrag von „Moorviper“ vom 15. März 2018, 01:17

[@burzlbaum](#) welche Bezeichnung die Wlankarte oder die Lan Karte im System hat spielt keine Rolle.

In einer installation sind die Lankarten en0 - en 2 und die wlankarte en3 / mal ist sie en0 / bei sierra en1.

Airdrop und handoff gehen immer.

benutze einen BCM20702 ->  
[https://www.amazon.de/Bluetooth-Dongle-V4-0-Dual-Mode-Broadcom-Klasse-2-10m/dp/B007MKMJGO/ref=sr\\_1\\_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1521072921&sr=1-1&keywords=Bluetooth+Adapter+Dongle%2C+GMYLE%20+Nano+USB+Broadcom+BCM20702+Chip+Klasse+](https://www.amazon.de/Bluetooth-Dongle-V4-0-Dual-Mode-Broadcom-Klasse-2-10m/dp/B007MKMJGO/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1521072921&sr=1-1&keywords=Bluetooth+Adapter+Dongle%2C+GMYLE%20+Nano+USB+Broadcom+BCM20702+Chip+Klasse+)  
und eine TP-link T8E  
Beides läuft ootb

[@dcpro11](#)

falls alle stricke reißen den usb stick bestellen und dazu stecken.

Der Stick hat auch den Vorteil das man den mit einer USB-Verlängerung platzieren kann wie man will 😊