

**Erledigt**

## **Thinkpad X230 - Batterie-Patch**

**Beitrag von „Andy51105“ vom 16. März 2018, 10:34**

Ich habe jetzt eine Konfiguration erstellt, welche nun auch mit dem AppleALC.kext funktioniert. Ich habe aber jetzt irgendwie das Problem, daß mein Bildschirm automatisch abdunkelt, wenn ich auf Akkubetrieb gehe. In den Energieoptionen findet sich jetzt aber keine Möglichkeit mehr, das auszuschalten. Ich habe auch diese Reiter "Akku" und "Netzbetrieb" nicht mehr. Nur noch eine Einstellung möglich.

Kann man das mit dem abdunkeln des Monitors irgendwie per Terminal oder so abstellen?