

Erledigt

Bekomme keinen Ruhezustand

Beitrag von „NoOne“ vom 26. November 2012, 20:21

Hallo !

Ich habe vor einigen Tagen meinen Hackintosh fertiggestellt. Leider gibt es immer noch einige Kleinigkeiten, die nicht ganz funktionieren. Es ist eher eine Komfortfrage. Wenn ich den Ruhezustand aktiviere, dann geht der Bildschirm auch aus, aber die Lüfter drehen noch alle so, als wäre nichts passiert. Wenn ich den Rechner dann wieder an machen will, also einmal auf den Powerknopf drücke, dann passiert nichts. Erst, wenn ich einen Reset mache, also den Knopf gedrückt halte bis die Lüfter aus gehen, läuft er wieder. Während dieses "Ruhezustands", reagiert die Tastatur nicht. Ich bekomme ihn nur durch den beschriebenen Reset wieder an.

Muss ich in Multibeast noch etwas auswählen, oder muss ich im Bios etwas ändern?

Grüße NoOne

PS: Wenn ich den Ruhezustand aktiviere, glaube ich zu hören, dass die Festplatte stoppt.

Update : Brauche ich einen Sleepenabler.kext ? Wo bekomme ich den her, wenn ja ?