

Erledigt

Wenn der Rechner in den Sleep Modus geschickt wird wacht sofort wieder auf..

Beitrag von „Shado“ vom 18. März 2018, 16:22

Im Anhang meine BIOS-Einstellungen. Bevor du etwas änderst, schreibe dir die jetzigen Einstellungen auf.

Lade die "Defaults" und mache anschließend die Einstellungen, wie sie im Text-File stehen.