

Erledigt

Netzwerkkarte funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 19. März 2018, 23:18

Vermutlich hat sich der NIC bzw. dessen Firmware aufgehängt was öfter mal passiert als man denkt. Die Symptome sind in dem Fall immer die gleichen der NIC erscheint im Bios und bei angeschlossenem LAN Kabel wird auch LINK angezeigt (LED über dem LAN Port) trotzdem stellt sich der NIC tot und wird vom Betriebssystem nicht erkannt. Das Problem lässt sich aber relativ einfach beheben alles was dazu zu tun ist ist den Rechner komplett vom Strom zu nehmen und komplett neu in dem Fall auch komplett. Demnach also:

1. Stromkabel ab, Netzteil bleibt eingeschaltet sofern es einen eigenen Schalter besitzt.
2. Powerbutton am Rechner drücken und 20-30 Sekunden gedrückt halten.
3. Powerbutton nochmals 4-5 mal kurz drücken und jeweils einige Sekunden gedrückt halten.
4. Strom wieder dran und hochfahren.
5. LAN sollte wieder laufen.