

Erledigt

BT400 Bluetooth Dongle funktioniert nicht nach Neustart

Beitrag von „Technotron“ vom 22. März 2018, 13:53

Alles klar danke, aber was meinstest du jetzt mit einzeln laden? Clover EFI Bootloader hatte ich ja heruntergeladen. USB Partition im Installer ausgewählt (mit vorhandener EFI Partition und bereits vorhandenen Bootloader), aber bekomme nur die „Install“ Option, nicht „Update“.

priorität wäre für mich die vorhandene plist verwenden zu können.