

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „griven“ vom 27. März 2018, 22:41

UI ist in den defaults nicht aktiv und das einzige was ich geändert habe ist das ich den CSR Wert auf 127 gesetzt haben und bei den BootArgs -v hinzugefügt habe...