

Erledigt

Dell Latitude E5420 - LAN funktioniert nicht

Beitrag von „McRudolfo“ vom 28. März 2018, 18:49

Da du ja auch Windows drauf hast:

Unter Windows steht im Gerätemanager unter 'Audio, Video und Gamecontroller' der Eintrag High Definition Audio. Öffnet man die Eigenschaften dieses Gerätes (Doppelklick), geht auf den Karteireiter 'Details' und wählt unter Eigenschaft 'Hardware-IDs' aus, bekommt man unter Wert eine oder mehrere Zeichenketten angezeigt.

Poste diese mal hier.