

Erledigt

Realtek ALC 892 Audio funktioniert nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 19:43

Am rechten unteren Rahmen des "Patches"-Fensters gibt es eine "+" und "-" Schaltfläche. Mit "+" kannst du eine Zeile hinzufügen, die ist dann erstmal leer und muss mit den Werten aus meinem Screenshot gefüllt werden.