

Optischen Audioausgang und Hdmi Ausgang einrichten

Beitrag von „iLeopod“ vom 22. August 2011, 17:25

Ja immer Doch.

1. Probier mal die 2 xmls in und die info.plist aus AppleHDAHardwareConfigDriver.kext (im PluginOrdner der Apple HDA) in deinen alten Kext einzusetzen.

Wenn das nicht klappt müssen wir tiefer in die Materie eintauchen und die PinConfig aus Linux oder Windows extrahieren.