

Erledigt

## Battery Patch HILFE !!

**Beitrag von „SirusX“ vom 24. April 2018, 10:19**

Also habe auch die Lan Karte mal im Bios abgeschaltet bringt nichts alle 4USB ab gemacht bringt auch nichts.

<https://www.hackintosh-forum.de/attachment/71192-DSDT-aml/> diese ist nur der Battery und der PNP Patch drinnen.

Habe eben gelesen es kann auch am USBInjectall liegen?

EDIT:

Also ohne USBInjectAll geht der Sleep, aber die USB nicht mehr und auch die Akku Anzeige geht ohne nicht hehe 😊 Und wie der geht astrein würde ich sagen aber bringt ja nichts wenn die USB nicht gehen. Und wieso eigentlich kein Hibernate ? Spart doch mehr Akku oder nicht ? Habe heute frei also geht da heute noch was hehe