

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „al6042“ vom 27. April 2018, 19:32

Wenn das nach dem flashen geschieht, wurde im BIOS die Bildausgabe auf die interne Grafik eingestellt.

Am besten die GTX770 ausbauen, den Monitor an die interne Grafikkarte hängen und neu starten.

Direkt ins BIOS gehen und den

Initial Display Output auf PCIe 1 Slot ändern.

Danach ausschalten, GTX770 wieder einbauen und anschliessen.

Beim nächsten Neustart sollte es wieder einwandfrei gehen.