

Erledigt

10.13 USB geht nicht hinten

Beitrag von „derdonn“ vom 1. Mai 2018, 14:56

Hallo zusammen,

Kaum dabei schon die erste Frage von mir. Ich habe ein Espresso P5730 Ester 4. Mit einer NVIDIA Grafikkarte und SSD. Habe den Ton Netzwerk und alles zum Laufen gebracht. Läuft auch sehr flüssig. Jetzt mein Problem.

Die vorderen zwei USB Ports gehen ohne Probleme. Hinten von den 6 Stück gehen nur zwei. Maus und Tastatur gehen auch nur vorne an den zwei Ports.

Was kann ich tun da ich immer nur original Macs verwendet habe.

Wäre sehr lieb von euch wenn ihr einem Nook helfen würdet