

# Intel Speedstep CPU

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 3. Mai 2018, 16:01**

Wenn Speedstep läuft benötigst du keine. Was zeigt dir die HWMonitor.app an? Ändert sich die Frequenz?

Ansonsten geht es nur über eine eigene [https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/blob/Beta/Data/User Defined.cfg](https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/blob/Beta/Data/User%20Defined.cfg)

[https://ark.intel.com/de/produ...che-2\\_80-GHz-1066-MHz-FSB](https://ark.intel.com/de/produ...che-2_80-GHz-1066-MHz-FSB)