

Erledigt

Kein Ton - ALC1150

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Mai 2018, 15:25

Um Sound sauber zum Laufen zu bringen bedarf es eigentlich 3 Schritte:

- Lilu.kext und AppleALC.kext nach kexts/other legen (es darf keine andere AudioLösung wie VoodooHDA installiert sein)
- In der config.plist/ACPI einen Haken bei `FixHDA` setzen
- Die richtige LayoutID [hier](#) raussuchen und in der config.plist/Devices an passender Stelle eintragen (bei dir wäre das die 1)