

Erledigt

ALC892 HDMI Out und DD/DTS, keine Endcodierte Ausgabe

Beitrag von „DoeJohn“ vom 12. Dezember 2012, 17:28

du mußt, glaube ich, im Ordner Programme/Utilities das Hilfsprogramm Audio Midi Setup aufrufen und dort gewisse Einstellungen vornehmen. Welche das explizit sind, weiß ich jetzt nicht.

Habe hier noch ein paar Hilfen gefunden: <http://www.youtube.com/watch?v=x2er6kbzPuk>
(leider in Englisch)

<http://controlc.de/2009/11/20/...ng-und-dolby-digital-dts/>

http://support.apple.com/kb/HT4072?viewlocale=de_DE

Ich hoffe das hilft dir schon mal!