

Erledigt

## Akkuanzeige fehlt

**Beitrag von „WeWin“ vom 13. Mai 2018, 17:06**

Okay, geladen wirds schonmal.

Starte am besten mal den PC neu und nur mit batterie, ohne Netzteil.

Deaktiviere danach nochmal die Anzeige in den Systemeinstellungen und deaktiviere mal die Prozentanzeige.