

Erledigt

## CPU Temperatur

**Beitrag von „hackintoshhood“ vom 17. Mai 2018, 00:21**

Puhh, bei Asus und speziell deinem Mobo habe ich keine Ahnung wo diese Einstellung zu finden ist, ich habe damals ASRock verwendet. Ich weiß aber auf alle fälle, dass dies von deinem Mobo unterstützt wird, dass sagte mir zumindest eine kurze Recherche im Netz. Durchforste einfach mal dein UEFI, du wirst da bestimmt schon was finden.