

Erledigt

10.13 USB geht nicht hinten

Beitrag von „derdonn“ vom 20. Mai 2018, 13:46

Ich kann doch nicht die maus und tastur jetzt immer vorne dran stecken lassen. Jemand eine idee noch.

Habe hier aus dem Board eine DSDT.aml. Wie spiele ich die ein, verstehe das nicht ganz