

**Erledigt**

## **Dell Wireless DW-1550: ich bekomm sie einfach nicht zum laufen...**

**Beitrag von „ebs“ vom 21. Mai 2018, 10:56**

Die USB-Port müssen auch alle freigeschaltet sein, besonders die internen. Darüber läuft Bluetooth.

Deshalb habe ich mal den Patch für USB in der config.plist hinzugefügt. Ist auch der USBInjectAll.kext in Clover/Kexte?