

Erledigt

Thinkpad Yoga 14 Batterieanzeige

Beitrag von „xrabbit“ vom 19. Juni 2018, 17:29

Hallo zusammen 😊 ,

ich habe mich am Wochenende hingesezt und bei meinem Lenovo Thinkpad Yoga 14 20DM High Sierra installiert und habe auch soweit alles hinbekommen.

Mein Problem ist aktuell nur die Batterieanzeige in der Statusleiste. Diese will leider nicht so recht.

Ich habe hier die aktuelle ACPIBatteryManager.kext von Rehabman im Einsatz und mir auch entsprechend seines Tutorials die DSDT angeschaut, wo aber kein Feld über 8 Bit war und ich somit glücklicherweise nichts patchen muss.

In der Systemsteuerung wird die Batterieanzeige korrekt angezeigt und auch aktualisiert. Leider gilt dieses nicht für die Anzeige in der Statusleiste. In der Regel aktualisiert sich diese nicht und ich muss die Anzeige aus- und wieder einblenden um die richtige Prozentzahl wie in der Systemsteuerung zu sehen. Auch wird die Anzeige bei einem Neustart in der Regel dann nicht mehr angezeigt und ich muss den Haken jedes Mal neu setzen. In vereinzelt Fällen funktioniert die Aktualisierung aus mir nicht erkennbaren Gründen und dann ab dem nächsten Neustart wieder nicht.

Hat eventuell jemand eine Idee woran das liegen kann?

Ich hänge mal meine aktuelle DSDT an. Wenn ihr noch mehr braucht einfach sagen.

Über jede Hilfe bin ich dankbar



Lieben Gruß
xrabit