

**Erledigt**

## **TL-WN722NV2 zum laufen kriegen.**

**Beitrag von „Theralis“ vom 8. Juli 2018, 19:38**

Hallo zusammen,

ich habe heute mein ersten Hackintosh aufgesetzt. Hier einmal die [Hardware](#):

ASUS Pro B9940 UA

Intel Core i7-7500U (Intel Core i7) Kaby-Lake

Intel HD Graphics 620

Micron SSD 1100 SED 512GB, M.2 (MTFDDAV512TBN), 512 GB

Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2

Da ich gelesen habe das die Intel WLAN Karten nicht laufen, wollte ich mein TL-WN722NV2 ran hauen. Allerdings bekomme ich auch den nicht zum laufen.

Ich habe in Goolge nach sämtlichen Möglichkeiten geschaut, finde aber keine Lösung. Laut wikidev hat er ein Realtek RTL8188EUS Chip drin.

Gibt es da eine Möglichkeit den zum laufen zubekommen?

Unter den System Informationen wird er mir als "802.11n NIC" angezeigt, allerdings unter Netzwerk wird mir nichts angezeigt.

Hat irgendjemand eine Idee?

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.

Gruß André