

Erledigt

ASRock Fatal1ty Z370: USB 3 geht nicht, Thunderbolt 3 wird nicht erkannt, Lüftersteuerung unsichtbar

Beitrag von „DSM2“ vom 29. Juli 2018, 17:05

Wegen den Lüftern hatte ich vermutet das die Kexte bei dir vielleicht nicht ganz passen, setz doch sonst wenn meine EFI nichts verändert an der Situation den Fan Hub an einen anderen Anschluss.

Normalerweise sollte er die Geschwindigkeit kombiniert in der Ansicht anzeigen 😊

[EFI.zip](#)

EDIT: Das kann aber auch mit deinem Hub an sich zu tun haben das er vielleicht über HUB nicht ausließt... Aber genau kann ich dir das so nicht sagen.

Bei dem von mir gebauten Computer hab ich keinerlei Probleme damit, dort wird aber auch kein Hub für die Lüfter genutzt.