

Erledigt

Powermanagement - CPU drosselt nicht

Beitrag von „FARV“ vom 30. Juli 2018, 09:02

Moin,

ich habe nun mein System noch einmal neu aufgesetzt und dabei, wie empfohlen die Nutzung von Unibeast zu vermeiden.

Als Bootloader kommt Clover 4617 zum Einsatz.

Allerdings gibt es nun ein paar Probleme, die ich vorher nicht hatte und ich mir auch nicht erklären kann, woher diese kommen könnten.

1. Bei mir lief der Ton zunächst nicht. Dann habe ich VoodooHDA installiert. Ton ist jetzt da, aber ich habe ein ständiges Knistern und Rauschen auf den Lautsprechern.

2. In den Systemeinstellungen fehlen die Einstellungen für den "Ruhemodus" des Rechners im Bereich "Energy sparen". Im Anhang "Energie sparen.png" seht ihr was ich meine.

3. Ich vermute, dass das dritte und eigentlich wichtigste Problem ist, dass der Prozessor ständig mit voller Taktfrequenz läuft, auch wenn nichts zu tun ist. Eigentlich sollte der sich ja deutlich herunter takten, damit Strom usw. gespart wird (Bild: "Full Speed.png").

Anbei habe ich noch die Clover Konfigurationsdatei angehängt (config_save.plist).

Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was da falsch läuft?!

Grüße

Tim