

Erledigt

Powermanagement - CPU drosselt nicht

Beitrag von „FARV“ vom 30. Juli 2018, 23:09

Zitat

Dein Board hat ein 1220A Codec. Die unterstützten Audio-Inject-Ids sind 1, 5 und 7. Du verwendest bisher 11. Ich habe in der beiliegenden Config den Audio Inject auf 7 gesetzt. Solltest du keinen Sound haben probiere 1 und 5 aus.

Mit "1" funktioniert es jetzt. Ich hatte im Netz geschaut und da wurde gesagt, man soll "11" oder "7" nutzen. Von "1" oder "5" war da nicht die Rede. Habe wohl die falsche "Referenz" genutzt.

Ach ja und die Einstellungen für "Ruhezustand für den Computer" sind jetzt auch wieder sichtbar.

Hab ganz herzlichen Dank.

Zitat

Ich habe der Veruchung widerstanden weitere Änderungen vorzunehmen.

Warum? Wenn es noch was zu optimieren gibt, dann immer her damit.
Ich habe bezüglich der EFI noch so viel zu lernen und mache sicherlich noch vieles verkehrt?!

Gruß
Tim